

Bezdrátový stropní mini alarm**OR-MA-714****DŮLEŽITÉ!**

Před použitím zařízení si přečtěte tento servisní návod a uschovejte jej pro budoucí použití. Jakákoli oprava nebo úprava provedená svépomocí má za následek ztrátu záruky. Výrobce neodpovídá za škody, které mohou vzniknout v důsledku nesprávné instalace nebo provozu zařízení.

Při instalaci zařízení mějte na paměti, že čidlo se aktivuje na základě detekovaného pohybu nebo tepla. Abyste předešli falešným poplachům, umístěte čidlo na místo, které není vystaveno přímému slunečnímu záření, a daleko od zdrojů tepla, jako jsou radiátory, topná tělesa, žárovky apod.

Vzhledem k tomu, že technické údaje podléhají průběžným změnám, vyhrazuje si výrobce právo provádět změny vlastností výrobku a zavádět různá konstrukční řešení, aniž by došlo ke zhoršení parametrů nebo funkční kvality výrobku.

Nejnovější verzi příručky si můžete stáhnout z webových stránek www.orno.pl. Veškerá práva na překlad/interpretaci a autorská práva jsou ve vztahu k této příručce vyhrazena.

1. Nepoužívejte zařízení v rozporu s jeho určením.
2. Přístroj nenamáčejte do vody nebo jiných tekutin.
3. Nepoužívejte zařízení, pokud je jeho kryt poškozen.
4. Neopravujte zařízení svépomocí.

Každá domácnost je uživatelem elektrických a elektronických zařízení, a proto je potenciálním původcem odpadu, který je nebezpečný pro člověka a životní prostředí kvůli přítomnosti nebezpečných látek, směsí a součástí v zařízeních. Na druhou stranu je odpadní zařízení cenným materiálem, ze kterého můžeme získat suroviny, jako je měď, cín, sklo, železo a další.

Symbol přeškrtnuté popelnice umístěný na zařízení, jeho obalu nebo v průvodních dokumentech znamená, že výrobek nesmí být likvidován společně s jiným odpadem. Označení rovněž znamená, že zařízení bylo uvedeno na trh po 13. srpnu 2005.

Uživatel je povinen odevzdat použité zařízení na určeném sběrném místě k řádnému zpracování. Informace o dostupném systému sběru elektroodpadu získáte na informačním místě v obchodě nebo na obecním/městském úřadě.

Správné nakládání s použitým zařízením zabraňuje negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví!



Bezdrátový mini alarm s dálkovým ovládáním

POPIS A POUŽITÍ

Stropní alarm s dálkovým ovládáním (ON/OFF), vestavěnou sirénou a detektorem pohybu, který signalizuje pohyb ze vzdálenosti 5 m, bude ideální jako ochrana domu, bytu, garáže, obchodu, kanceláře atd.

MONTÁŽ / INSTALACE

Před montáží doporučujeme vyzkoušet zařízení na zvoleném místě, abyste zjistili, zda není narušen jeho dosah. Dosah mohou výrazně snížit: stěny, stropy, kovové povrchy, zařízení používající stejnou frekvenci, motory, transformátory, zdroje napájení atd. v blízkosti. Při instalaci alarmu mějte na paměti, že snímač pohybu je aktivován pohybem nebo teplem. **INSTALACE BATERIÍ** Před prvním spuštěním nainstalujte do detektoru 4 baterie typu AA (nejsou součástí dodávky) a odstraňte ochranu baterií z jednotek dálkového ovládání. **Výměna / instalace baterií do detektoru:** - otevřete kryt baterií na zadní straně detektoru - vložte alkalické baterie do zařízení při zachování správné polarizace (+, -) - nasadte kryt baterií **POZNÁMKA** Doporučujeme používat alkalické baterie. Po vložení baterií se alarm neaktivuje.

PROVOZ

Aktivace alarmu: Před opuštěním „chráněné místnosti“ stiskněte tlačítko ARM/DISARM na dálkovém ovladači, abyste aktivovali alarm. Na detektoru se rozsvítí zelená LED dioda a ozve se krátký zvukový signál. Jakmile zelená LED dioda zhasne, alarm se aktivuje. **Deaktivace alarmu:** Pro deaktivaci alarmu stiskněte tlačítko ARM/DISARM na dálkovém ovladači.

Doba aktivace na vstupu: 10 s, na výstupu 20 s.

TECHNICKÁ DATA*:

napájecí zdroj detektoru:	4xAA (nejsou součástí balení)
napájení dálkového ovladače:	3xLR44 (součástí balení)
hlasitost	přibližně 85 dB
úhel záběru detektoru:	360°
rozměry jednotky dálkového ovládání:	35 x 59 x 17 mm
rozměry detektoru:	130 x 90 x 450 mm
čistá hmotnost sady:	0.2 kg



