

Bateriový detektor kouře 9V DC

OR-DC-609

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

(CS) DŮLEŽITÉ!

Před použitím zařízení si přečtěte tento servisní návod a uschovejte jej pro budoucí použití. Jakákoli oprava nebo úprava provedená svépomocí má za následek ztrátu záruky. Výrobce neodpovídá za škody, které mohou vzniknout v důsledku nesprávné instalace nebo provozu zařízení.

Vzhledem k tomu, že technické údaje podléhají průběžným změnám, vyhrazuje si výrobce právo provádět změny vlastností výrobku a zavádět různá konstrukční řešení, aniž by došlo ke zhoršení parametrů nebo funkční kvality výrobku.

Další informace o výrobcích ORNO jsou k dispozici na adrese support.orno.pl. Společnost Orno-Logistic Sp. z o.o. nenese žádnou odpovědnost za následky nedodržení ustanovení tohoto návodu. Společnost Orno Logistic Sp. z o.o. si vyhrazuje právo na změny v Příručce - nejnovější verzi Příručky si můžete stáhnout na adrese support.orno.pl. Veškerá práva na překlad/výklad a autorská práva ve vztahu k této Příručce jsou vyhrazena.

1. Tento výrobek je určen pro použití v interiéru.
2. Instalaci by měl provádět elektrikář nebo zkušená osoba.
3. Všechny operace provádějte při odpojeném napájení.
4. Zařízení neponořujte do vody ani jiných kapalin.
5. Během provozu přístroj nezakrývejte.
6. Nepoužívejte přístroj, pokud je kryt poškozen.
7. Neotevírejte ani neopravujte jednotku sami.
8. Zařízení používejte k určenému účelu.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO BATERIE

Při instalaci baterií zkontrolujte správnou polaritu +/-.

Použijte typ baterie doporučený pro tento výrobek 1x9VDC typu 6LR61 nebo 6F22.

Neinstalujte nové baterie společně s použitými, baterie, které se liší chemickým složením, nebo baterie, které se liší výrobcem nebo značkou, aby nedošlo k úniku kyseliny z baterií.

Použité baterie nevyhazujte do domovního odpadu, ale do speciálních sběrných nádob na baterie.

Další informace o možnostech recyklace získáte na místních úřadech.

Nenabíjejte nenabíjecí baterie.

Nezkratujte póly baterie.

Nikdy nedeformujte baterie a nevystavujte je přímým zdrojům tepla, jako je přímé sluneční světlo, radiátory nebo oheň.

Nebezpečí výbuchu! Baterie nerozebírejte, nezkratujte a nevhazujte do ohně.

Před delším skladováním vyjměte baterii z výrobku, abyste zabránili možnému poškození v důsledku úniku kyseliny z baterie.

Baterie uchovávejte mimo dosah dětí.

Po vybití baterii z výrobku ihned vyjměte.

Vybité baterie mohou vytéct a poškodit výrobek.

Pokud se dotknete rukama kyseliny z baterie, opláchněte je pod tekoucí vodou.

V případě zasažení očí kyselinou z akumulátoru vyhledejte lékařskou pomoc. Kyselina z baterie může způsobit podráždění nebo chemické popáleniny.

Spolknutí baterie může být smrtelné! Baterie uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat. V případě spolknutí baterie okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Každá domácnost je uživatelem elektrických a elektronických zařízení, a proto je potenciálním producentem nebezpečného odpadu pro člověka a životní prostředí, který vzniká přítomností nebezpečných látek, směsí a součástí v zařízeních. Na druhou stranu je odpadní zařízení cenným materiálem, ze kterého můžeme získat suroviny, jako je měď, cín, sklo, železo a další. Symbol přeškrtnutého odpadkového koše umístěný na zařízení, obalu nebo přiložených dokumentech upozorňuje na nutnost odděleného sběru odpadních elektrických a elektronických zařízení. Takto označené výrobky se pod hrozbou pokuty nesmí vyhazovat do běžného odpadu společně s ostatním odpadem. Označení rovněž znamená, že zařízení bylo uvedeno na trh po 13. srpnu 2005. Uživatel je povinen odevzdat odpadní zařízení na určeném sběrném místě k řádnému zpracování. Použité zařízení lze také vrátit prodejci v případě nákupu nového výrobku v množství, které není větší než nově zakoupené zařízení stejného typu. Informace o dostupném systému sběru elektroodpadu naleznete na informačním místě prodejny a na obecním úřadě. Správné nakládání s elektroodpadem předchází negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví!



S použitými bateriemi a/nebo akumulátory je třeba zacházet jako s odděleným odpadem a umístit je do samostatného kontejneru. Použité baterie nebo akumulátory by měly být odevzdány na sběrném místě/převzetí použitých baterií a akumulátorů. Informace o sběrných/převzatých místech získáte na místním úřadě nebo u místního prodejce. Použité zařízení lze vrátit prodejci také v případě nákupu nového výrobku v množství, které není větší než nově zakoupené zařízení stejného typu. Výrobek je vybaven přenosnou baterií. Pokyny k instalaci a vyjmutí baterií naleznete v následujícím návodu.



PRVKY ZAŘÍZENÍ



rys. 1/fig.1/Abb.1/fig.1/Рис.1

Návod k obsluze a montáži

VLASTNOSTI/ÚČEL ZAŘÍZENÍ

Zařízení je určeno k monitorování uzavřených místností na přítomnost kouře a k vyhlášení poplachu při nebezpečí požáru. Fotoelektrický senzor v zařízení detekuje viditelný kouř z počáteční fáze požáru bez plamene. Pokud je zjištěno ohrožení, snímač spustí optický (LED) a akustický alarm (zvukový signál o hlasitosti přibližně 85 dB). Zařízení se montuje na stropy chráněných místností.

Senzor OR-DC-609 se vyznačuje:

- bateriovým napájením
- vysoce kvalitním optickým senzorem (fotoelektrickým)
- zvukovým alarmem - hlasitost cca 85 dB
- vizuální alarm - červená LED dioda
- tlačítko TEST
- indikace spotřeby baterie

INSTALACE ZAŘÍZENÍ

MÍSTO INSTALACE

Aby byla zajištěna maximální ochrana, měly by být hlásiče kouře instalovány ve všech požárně ohrožených prostorách, zejména v pokojích, ložnicích, chodbách, sklepních prostorách, skladovacích prostorech.

Minimální počet čidel je alespoň jedno na každém podlaží umístěné na chodbě v blízkosti schodiště a ložnice.

Při výběru místa instalace dbejte na to, aby byl případný zvukový poplach dobře slyšitelný z ostatních místností v budově.

Nejvhodnějším místem pro instalaci kouřového hlásiče je místo mezi ložnicí a místností vystavenou požáru.

V ideálním případě by měla být jednotka instalována uprostřed stropu ve vzdálenosti 60 cm od každého vnitřního rohu.

Přístroj neinstalujte:

- v blízkosti sporáků, topných těles, termálních lázní, zářivkových zdrojů světla (např. zářivek);
- v blízkosti oken, ventilátorů, klimatizace, radiátorů;
- ve vzdálenosti menší než 0,9 m od prostor s vysokou vlhkostí;
- na místech vystavených prachu;
- v blízkosti míst, kde se hromadí teplý vzduch (v ohybu střechy, v rozích mezi stropem a stěnou);
- na nepřístupném místě.

ZPŮSOB INSTALACE

1. Otočením proti směru hodinových ručiček sejměte montážní základnu.



fig.2

2. Vložte do zařízení 1 baterii 9V (typ 6LR61).

3. Zařízení otestujte stisknutím a podržením tlačítka TEST, dokud se neozve zvukový signál.

4. Nainstalujte zařízení na strop:

- Vyvrtejte 2 otvory v označených bodech,
- Zasuňte rozšiřující hmoždinky do stěny,
- připevněte montážní základnu ke stropu,
- umístěte snímač podél podélných otvorů na montážní základně,
- umístěte snímač na základnu a poté jej otočte ve směru hodinových ručiček, aby zapadl do základny.



1. Pokud byl snímač namontován, vyjměte jej z montážních šroubů.

2. Otáčením proti směru hodinových ručiček sejměte kryt prostoru pro baterie na zadní straně snímače (obr. 2).

3. Do přihrádky vložte 1x 9V baterii (typ 6F22) a dbejte na správnou polaritu (obr. 3).

4. Nasadte kryt přihrádky na baterie a nainstalujte snímač.



fig.3

PROVOZ ZAŘÍZENÍ

Tlačítko TEST - slouží k testování zařízení.

1. Stiskněte a podržte tlačítko TEST, dokud neuslyšíte zvukový signál.

2. Při testování dbejte na to, aby byl zvuk dobře slyšitelný ze všech místností.

3. Při testování zařízení nikdy nepoužívejte otevřený oheň.

4. Během testu si zařízení nepřikládejte na uši, protože by mohlo dojít k poškození sluchu.

5. Doporučujeme zařízení pravidelně testovat alespoň jednou týdně, po každé výměně baterií a čištění.

Výměna baterií:

V případě potřeby je třeba vyměnit baterii za novou:

Nízký stav baterie je signalizován jednotlivými pípnutími v intervalech přibližně 30 až 40 sekund po dobu přibližně 30 dnů. Po každé výměně baterie zkontrolujte správnou funkci snímače pomocí tlačítka TEST.

Falešné poplachy:

Hlasitý zvukový signál signalizuje, že senzor zjistil přítomnost kouře nebo zplodin hoření ve vzduchu. Aktivace signalizačního zařízení může být pouze varovným poplachem, který upozorňuje na přítomnost kouře z kuchyně při vaření nebo pečení.

Varovný signál se automaticky vypne, jakmile čidlo přestane detekovat kouř. Za tímto účelem by měl být kouř shromážděný v okolí čidla vyfouknut pomocí ventilátoru nebo vyvětráním místnosti.

JAK SE CHOVAT V PŘÍPADĚ POŽÁRU:

1. Opusťte místnost podle předem stanoveného evakuačního plánu.
2. Zkontrolujte, zda jsou dveře horké. Pokud ano, opusťte místnost jiným způsobem.
3. Zůstaňte co nejbližší podlaze.
4. Zakryjte si nos a ústa vlhkým hadrem. Dýchejte krátkými, mělkými nádechy.
5. Neotvírejte dveře a okna, pokud nejsou na cestě ven z domu v případě nouze.
6. Okamžitě kontaktujte hasiče nebo policii.
7. Pokud je poplach falešný, zkontrolujte, zda je místo instalace správné.
8. Nevstupujte do hořící budovy.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

ŽÁDNÝ SIGNÁL BĚHEM TESTOVÁNÍ

1. Zkontrolujte, zda je v zařízení vložena baterie.
2. Zkontrolujte, zda je baterie správně připojena.
3. Pokud je baterie vybitá, vyměňte ji.

DETEKTOR VYDÁVÁ JEDNOTLIVÁ PÍPNUTÍ V INTERVALECH 30-40 SEKUND.

1. Vybitá baterie. Vyměňte baterii za novou.

POPLAŠNÝ SIGNÁL SE AKTIVUJE BEZDŮVODNĚ

1. Snímač je citlivý na páru a prach. Tyto faktory mohou vyvolat poplach.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Doporučujeme zařízení pravidelně čistit měkkým hadříkem a jednou ročně vysavačem, abyste vyčistili všechny dutiny, kde se může usazovat prach. Při čištění vysavačem vyjměte baterii. Nikdy neotvírejte kryt snímače kvůli čištění.

Poznámky k použití:

- nevyměňujte žádné součásti přístroje, s výjimkou baterií;
- používejte pouze alkalické baterie;
- nezkoušejte čidlo s otevřeným ohněm;
- nestříkejte čisticí prostředky přímo na kryt přístroje;
- nestříkejte aerosol obsahující těkavé látky do blízkosti čidla;
- nedovolte, aby se do čidla dostala voda;
- nenatírejte přístroj barvou;
- přístroj by měl být instalován ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od ventilátoru klimatizace.

Kouřové hlásiče vzhledem k technickým podmínkám (např. možnost vybití baterií, porucha zařízení atd.) a specifičnosti místností, ve kterých mohou být tato zařízení instalována, neposkytují ochranu před požárem, ale výrazně zvyšují pravděpodobnost včasného zjištění nebezpečí. Snímač detekuje kouř pouze v místě, kde byl nainstalován.

Proto nezapomeňte, že tato zařízení by měla být testována v souladu s příloženým návodem k použití a pravidelnými kontrolami ventilačních a komínových systémů a zařízení, která mohou způsobit požár.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení:	1x9VDC battery type 6LR61 or 6F22
Typ senzoru:	photoelectric
Hladina zvuku:	≥85dB/3m
Způsob alarmu:	optický a zvukový
Životnost senzoru:	10 years
spotřeba energie (pohotovostní režim):	8μA
spotřeba energie (alarm):	10mA
Pracovní teplota:	-10°C ~ +50°C
Rozměry:	ø107 x 35mm

