


POKYNY PRO BEZPEČNÉ POUŽITÍ!

Před použitím zařízení si přečtěte tuto servisní příručku a uschovejte ji pro budoucí použití. Jakákoli oprava nebo úprava, kterou provedete sami, má za následek ztrátu záruky. Výrobce neodpovídá za žádné škody, které mohou vzniknout v důsledku nesprávné instalace nebo provozu zařízení.

Vzhledem k tomu, že technické údaje podléhají neustálým změnám, vyhrazuje si výrobce právo provádět změny charakteristik výrobku a zavádět různá konstrukční řešení bez zhoršení parametrů výrobku nebo funkční kvality.

Další informace o produktech ORNO jsou k dispozici na www.orno.pl. Orno-Logistic Sp. z o.o. nenesí žádnou odpovědnost za výsledky nedodržení ustanovení této příručky. Orno Logistic Sp. z o.o. si vyhrazuje právo na změny v Návodu – nejnovější verzi Návodu si můžete stáhnout na support.orno.pl. Veškerá práva na překlad/výklad a autorská práva ve vztahu k této příručce jsou vyhrazena.

1. Neponořujte přístroj do vody nebo jiné tekutiny.
2. Výrobek je určen pro vnitřní i venkovní použití.
3. Nepoužívejte zařízení, pokud je jeho kryt poškozen.
4. Přístroj neotvírejte a neopravujte sami.
5. Nepoužívejte zařízení v rozporu s jeho použitím.



1. IR LED
2. Snímač soumraku
3. Objektiv kamery
4. Kontrolka
5. Mikrofon
6. PIR snímač pohybu
7. Reproduktor
8. Otvor montážního držáku
9. ZAPNUTO/VYPNUTO, 10. Slot pro kartu TF
11. Tlačítko RESET, 12. USB zásuvka typu C

1. IR LED (osvětlení kamery) - automaticky se zapne, když je okolní světlo nedostatečné
2. Soumrakový spínač – když okolní světlo dosahuje hodnoty nižší než 2luxy, osvětlení kamery se zapne
3. Objektiv kamery
4. Kontrolka – modré světlo bliká (stav párování), červené světlo svítí (selhání připojení wi-fi), modré světlo svítí (úspěšně připojeno), červené a modré světlo svítí (připojení wi-fi)
5. Mikrofon – zachycuje zvuky z prostředí, umožňuje hlasové spojení
6. PIR snímač pohybu – když zařízení detekuje pohyb ve svém zorném poli, pošle oznámení na nakonfigurovaný smartphone
7. Montážní otvory držáku – umožňuje instalaci zařízení na požadované místo.

POPIS A POUŽITÍ:

Bezdrátová Full HD kamera, která komunikuje s chytrým telefonem uživatele díky připojení Wi-Fi. Stačí si stáhnout bezplatnou aplikaci Tuya a zobrazit zaznamenaný obraz v reálném čase. Zařízení má místo pro kartu micro SD (není součástí dodávky), která umožňuje nahrávat video a senzor, který začne nahrávat videa po detekci pohybu. Kamera má vestavěný reproduktor a mikrofon a díky Wi-Fi připojení můžete mluvit s osobou stojící před kamerou. Má další podsvícení s IR LED, které poskytují velmi jasný obraz i po setmění. Napájeno vestavěnou dobíjecí baterií, nabíjí se přes USB. Vysoká odolnost vůči povětrnostním podmínkám.

Instalace:

1. Namontujte držák na zeď pomocí dodaných montážních šroubů.
2. Namontujte zařízení na držák. Ujistěte se, že je bezpečně upevněn.
3. Kamera tlačítko ON – zapnuto, OFF – vypnuto.
4. Chcete-li zařízení nabít, zapojte nabíjecí kabel do zásuvky USB-C a poté připojte nabíječku USB k napájení. K zařízení lze také připojit solární panel (OR-MT-ME-1809PS) pro solární nabíjení.
5. Chcete-li zařízení probudit z režimu spánku, stiskněte a podržte tlačítko RESET na zadní straně kamery po dobu přibližně 5 sekund (kontrolka LED by měla blikat červeně).
6. Vložte kartu MicroSD s maximální kapacitou 32GB pro ukládání videa (video je z bezpečnostních důvodů zaznamenáno v šifrovaném formátu, náhled zaznamenaných souborů je možný prostřednictvím aplikace).

PROBLÉMY A ŘEŠENÍ:

1. Zařízení se nemůže připojit k síti Wi-Fi:
 - Ujistěte se, že bezdrátová síť, ke které má být zařízení připojeno, pracuje ve standardu 2,4 GHz.
2. Zařízení je připojeno k síti Wi-Fi, ale telefon nepřijímá žádná oznámení:
 - Ujistěte se, že jste povolili telefonu přijímat oznámení z aplikace Tuya Smart.
3. Jaký režim napájení zařízení podporuje:
 - Zařízení je napájeno 2x 18650 vestavěnými dobíjecími bateriemi (lithiové baterie). Zařízení lze nabíjet pomocí přiloženého kabelu USB typu C.

**Instalace:**

Uživatelé si mohou stáhnout bezplatnou aplikaci pro správu svého zařízení naskenováním QR kódu vpravo nebo vyhledáním a stažením aplikace Tuya Smart v Apple App Store nebo Google Play. Jakmile je aplikace nainstalována, otevřete ji a přejděte na úvodní stránku.

Registrace:

Pokud ještě nemáte účet v aplikaci, klikněte na Zaregistrovat se a budete přesměrováni na další stránku. Systém automaticky identifikuje zemi nebo oblast, ze které pocházíte, nebo ji můžete vybrat ručně. Zadejte vaši e-mailovou

adresu, zaškrtněte políčko soukromí a klikněte na Získat ověřovací kód. Zadejte kód, který obdržíte, zadejte heslo a klikněte na Dokončeno.


Přidat zařízení:

Klikněte na ikonu "+" nebo na Přidat zařízení. Poté vyberte kartu "Video Surveillance" Bezdrátová kamera (Wi-Fi). Ujistěte se, že je v pravém horním rohu nastaven režim QR Code. Zaškrtnutím políčka níže zvýrazněte tlačítko Další a klikněte na něj.




Wi-Fi připojení:

Chcete-li zařízení připojit k síti Wi Fi, vyberte název sítě na kartě a zadejte správné heslo. Stiskněte tlačítko " Další ".




Párování zařízení:

V telefonu se zobrazí QR kód, který je třeba přečíst fotoaparátem (viz animace pod QR kódem). Až uslyšíte zvuk z kamery, klikněte na tlačítko Slyšel(a) jsem zvuk.




Na obrazovce aplikace by se mělo zobrazit " Přidáno úspěšně ", klikněte na tlačítko Dokončeno " v pravém horním rohu. Zkontrolujte kvalitu připojení spuštěním náhledu kamery.



Reset zařízení:

Připojte napájení ke kameře, stiskněte a podržte tlačítko RESET po dobu přibližně 5 sekund. Po úspěšném resetu by měla blikat kontrolka indikátoru. Pokud je kamera přidána do aplikace, musí být odstraněna. Chcete-li to provést, vyberte možnost Odstranit zařízení " ve kameře.



Pozor!

Chcete-li plně využít funkce zařízení, ujistěte se, že je v telefonu povolena funkce oznámení.

-Nastavení/ Oznámení/ Povolit

-Zobrazí se seznam aplikací, které podporují nabízená oznámení.

-Vyberte aplikaci Tuya Smart pro povolení push notifikací.

-Video lze stáhnout z aplikace pouze během přehrávání.