


# Instrukce pro OPHQ3-P




Instalaci musí provést kvalifikovaný elektrikář.

Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo smrt.


## diagram zapojení




křemíkový mechanismus se začne pohybovat po několika minutách poté, co je napětí aplikováno. Plné kapacity rezervy energie je dosaženo až po týdnu nepřetržitého používání.



## manuální




## Permanentní on/off






## Nastavení času

### AUTO



## Nastavení času

### 24hr



## upozornění

Spínač je vnitřně chráněn proti rušení bezpečnostním zařízením, avšak obzvláště silná elektromagnetická pole mohou změnit jeho činnost.